



### Adgangssystem:

Beboerhuset er installeret med et tyverialarmanlæg, som er med et adgangssystem.

Husk ved åbning og lukning af huset, altid kun at benytte **hoveddøren**.

Du har fået udleveret 1 nøgle og en sort/grå brik.

#### Åbning af hoveddør

Brug den udleverede nøgle

### Alarmsystem:

#### Frakobling af alarm

Indenfor til venstre sidder betjeningspanelet til alarmen, som også skal frakobles. Den røde knap lyser rød indtil du har frakoblet alarmen.



Du frakobler alarmen ved at føre den sort/grå brik op foran betjeningspanelet en gang,



til knappen lyser grøn.



Alarmen er herefter frakoblet og huset kan herefter frit benyttes.

Skulle alarmeren alligevel gå i gang, holder du brikken op foran betjeningspanelet for at slukke alarmeren. Bliver alarmeren ved en **fejl** ikke frakoblet i tide vil vagtselskabet blive tilkaldt. I så fald skal du ringe til vagttelefon 23 46 33 96 hurtigst muligt så unødigt udkald til vagtselskabet kan undgås.

I gentagne tilfælde af fejlalarmer vil der fra Greve Boligselskab blive udsendt en regning på kr. 500,00

#### Låsning af hoveddøren for uvedkommendes adgang

Det er muligt med adgangssystemet, at hoveddøren kan låses for uvedkommendes adgang, men at gæster altid vil kunne komme ud.

Dette gøres ved at åbne hoveddøren og sættes den gule brik ind foran nøgleskiltet for at "låse" døren. Døren kan herefter kun åbnes indefra men ikke udefra.

#### Tilkobling af alarm

Når huset forlades skal alle **vinduer og døre** være **lukkede**, også hoveddøren.

Den sort/grå brik føres **3 gange** langsomt op foran betjeningspanelet, alarmeren er nu tilkoblet!



Og den røde knap vil lyse.

Du har fra dette tidspunkt **30 sekunder** til at åbne hoveddøren, gå udenfor og lukke den.



Husk at dreje håndtaget opad for at aktivere dørens sikkerhedslås.

Derefter låses med nøglen.

