



Fingertouchpanel:



Tænd/sluk knap til lys.



Sluk knap for motor.



Tænd knap og motorhastighedsvælger 1-2-3.



Tænd knap - turbo funktion

Denne hastighed bør bruges når koncentrationen af mados eller lugte er særlig stærk. Turbo funktionen vil køre i ca. 5 minutter og derefter automatisk vende tilbage til den tidligere indstillede hastighed (1, 2 eller 3) eller slukke hvis der ikke blev valgt nogen hastighed. Tryk på **stop knappen for motoren** eller **hastighedsvælgeren 1-2-3** for at slukke turbo-funktionen, inden de 5 minutter er gået.



Filterrensindikator

Lysdiode for rensning af metalfiltre. (I sidstnævnte tilfælde vil lysdioden ved bogstav F blinke) For at nulstille denne funktion holdes **sluk-knappen for motoren** inde i ca. 5 sekunder, hvorefter der vil lyde et "bip" og printet vil nu være nulstillet.



Timerfunktion

15 min. -timer - ved at trykke en enkelt gang på denne knap, kører den valgte hastighed i 15 min., hvorefter den stopper. Ved endnu et tryk på denne knap afbrydes timeren og emhætten kører på den valgte hastighed, indtil der trykkes på **sluk-knappen for motoren**.

Når filterrensindikatoren lyser skal emhættens metalfiltre renses.

Metalfiltrene tages ud af emhætten for rensning, og filtrene kan vaskes i opvaskemaskinen.

