



Lukning af væg:

Træk vægelementerne ud fra parkeringsstillingen. Undgå at trække i dørelementet før væggen er trukket næsten helt ud.

Med det løse specialgreb (findes i skabet, hvor musikanlægget er placeret, nederst til højre) lukkes skudriglerne (**A**, se nedenfor) ned, efterhånden som væggen trækkes ud og trykkes plan – begyndende ved parkering. Inden sidste skudrigle ved dørelementet lukkes (**B**), presses væggen sammen hen imod fæstepanelet (**C**). Væggen står nu helt plan.

Har væggen skudrigel i dørelement, bruges denne kun til at fastlåse væggen i parkeringssituation.

Åbning af væg:

Fremgangsmåden som ovenfor følges – dog i omvendt rækkefølge – først åbnes skudriglen ved dørelementet (**B**) osv.

Rengøring:

Væggen vaskes i mildt sæbevand med en blød klud. Alle hængsler og beslag eftertørres med en tør klud – beslag og hjul er smurt og må ikke affedtes.

